








Strong 6750

Deutsche Programme beginnen ab Nr. 500

Sattelitmodtager fungerer på følgende måde

The satellite receiver is working the following way

Der Satellitenreceiver fungerer som følger

Gul Yellow Gelb	Man får menu frem på skærmen You get a menu on the screen Man erhält ein Bildschirmmenu	(ikke Dr 1 og Dr 2) (not Dr 1 and Dr 2) (nicht Dr 1 und Dr 2)	
	Markør flyttes i menuen The marker moves Der Punkt bewegt sich		
OK OK OK	Man får det valgte program You get the chosen program Man erhält das gewählte Programm		
+ -	 Skruer op og ned for lyden Controls the volume Lautstärkereger		
Tv Radio Tv Radio Tv Radio	Man får mulighed for at høre radioprogrammer It is possible to listen to the radio Man erhält die Möglichkeit, Radioprogramme zu hören		
Epg Epg Epg	Viser tv programmer på nogle kanaler Shows some of the television programmes Zeigt Fernsehprogramme auf einigen Kanälen		
Gul Grøn Fav Green Yellow Fav Grün Gelb Fav	Hvis der er lavet favoritkanaler skifter lister If favorite channels have been made you can change the list Eine evtl gemachte Favoritenliste kann man hier abändern		

God fornøjelse

Have a nice time

Viel Spass damit