

Thomson 32 "" LED MODEL fs 5455 med indbygget sat tuner

Thomson 32 "" LED MODEL fs 5455 with sat tuner

Thomson 32 "" LED MODEL fs 5455 mit sattelit tuner.

For at skifte imellem Terrestisk og sat, tryk list og rød knap

man får nu mulighed for at vælge imellem luft, kabel eller sat.

For at lukke menu tryk blå

To change between Terrestrial and sattelite, push list and red button.

You get now the option to change between air, cabel or sattelite.

To close option menu push blue button

Für schalten program listen mit terrestisch, cabel oder sattelit.

Drücken sie erstmal auf list, und dann rote knöpfe, mann kan

nun liste wählen. Menu schliessen mit blaue knöpfe

