

Viasat

Deutsche Programme beginnen ab Nr. 1000
Einfach drücken 1 0 0 0

Sattelitmodtager fungerer på følgende måde

The satellite receiver is working the following way

Der Satellitenreceiver funktioniert wie folgt

For at fjernbetjeningen virker skal Viasat knap lyse når man trykker på en tast.

Hvis den ikke lyser skal man trykke på Viasat knappen.

If the remote doesn't work, check that the Viasat button lights up when a button is pushed.

If the button doesn't light up, push the button.

Für bedienen des Viasat receiver, möchte dass Viasat knöpfe leuchten.
Wenn das knöpfe nicht leuchtet, bitte drücken Viasat bis es leuchtet.

Man slukker og tænder boksen på

Når den er rød er den slukket når den er grøn er den tændt.

Når den er orange vent til den er grøn.

You can turn on the receiver on this button.

If the receiver diode is red, it is off. If green it is on.

When it is orange wait for the receiver to be green

Man kann das receiver an machen, mit diesem knöpfe.

Wenn receiver leuchtet rot, ist das receiver aus.



Drücken sie an aus bis es leuchtet orange, dann warten bis es grün ist.

Danske programmer starter fra 1

Radiokanaler starter fra 500

Sluk - Tænd

Viasat



God fornøjelse

Have a nice time

Viel Spass damit